

	Procedimiento de trabajo seguro “Limpieza de fosa”	Departamento de Prevención de Riesgos Versión 3 2024
---	---	---

Las labores de limpieza de fosas, se ejecuta por solicitudes que son directamente requeridas en el departamento por el contribuyente.

El conductor del camión limpia fosa, retira dichas solicitudes directamente desde la oficina del departamento las cuales están divididas por sector. Además del conductor se trabaja con 1 o 2 ayudantes, estos se dirigen según la dirección que indica la solicitud, cuando se encuentran en el lugar, los ayudantes conectan la manguera desde el camión hacia el pozo séptico para succionar el líquido que contiene feca. El conductor verifica que todo este material haya sido sacado succionado totalmente del pozo. Así opera durante todo el día hasta que la cuba alcance su capacidad máxima de llenado.

RIESGOS

- Caída mismo nivel
- Caída distinto nivel
- Golpes
- Atropello
- Choque o colisión vehicular
- Radiación uv
- Exposición a contaminantes biológicos
- Manejo manual de carga

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ayudante	Traje desechable, guantes largos de goma, respirador 8247 para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos, chaleco reflectante, gafas y calzado de seguridad
Conductor	Chaleco reflectante, guantes, gafas y calzado de seguridad

PROCEDIMIENTO

- Planificar el trabajo y la ruta establecida.
- Al subir o bajar de alguna superficie (camión) se debe mantener 3 puntos de apoyo. Ejemplo mano-mano-pie o mano-pie-pie.
- En el caso que estos trabajos se realicen en vía pública se deberá delimitar la zona de trabajo con conos de seguridad. Además utilizar vestimenta de alta visibilidad (chaleco reflectante y pantalón con bandas de material retrorreflectante).
- Manejar a la defensiva, respetando las reglas del tránsito. Usar cinturón de seguridad.
- Utilizar elementos de protección personal.
- Ayudante debe colocarse traje desechable previamente a realizar la labor.

Pasos para ponerse el traje desechable	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprobar el talle del traje. ✓ Sacarse el calzado e introducir los pantalones dentro de las medias. ✓ Introducir ambas piernas al traje y luego ponerse el calzado. ✓ Subir el traje desechable, hasta cubrir brazos y hombros. ✓ Una vez puesto el traje, asegurarse que la capucha se ajusta de manera perfecta a la cara y finalmente suba el cierre.

- Manipular la manguera con precaución, evitando golpes y tropiezos.
- Observar por donde se desplazará, siempre atento al entorno, evitando desniveles pronunciados y superficies irregulares. No acercarse al camión mientras se encuentre en movimiento.
- Verificar que todo el material haya sido succionado del pozo.
- Cuando la cuba está llena se deberá realizar el descargue en las cámaras autorizadas por Aguas Andinas.
- Una vez finalizada la tarea el ayudante deberá quitarse el traje desechable adecuadamente y eliminarlo en contenedor de basura y lavar sus manos adecuadamente.

Pasos para quitarse el traje desechable



- ✓ Quítese el gorro con precaución evitando tocar la piel.
- ✓ Baje el cierre del traje desechable por completo sin tocar la piel o la parte exterior del traje.
- ✓ Quítese el traje desechable desde lo hombros y luego las mangas, hasta la cintura, tirando por la parte posterior del traje (espalda).
- ✓ Enróllelo desde la cintura hacia abajo, desde adentro hacia afuera, evitando el contacto con la parte exterior.
- ✓ Tome la prenda desde el interior y deséchela en un contenedor de basura.
- ✓ Higienice sus manos adecuadamente.

- Limpiar y desinfectar sus implementos (guantes, calzado, etc.) para ser guardados en su respectivo lugar.
- El funcionario se deberá bañar en duchas proporcionadas por la institución con abundante agua luego de finalizada la labor.
- El operador del camión limpia fosas deberá estar capacitado en manejo defensivo, este deberá tener respectiva licencia para este tipo de vehículos.
- Se deberá mantener la documentación del camión a día, realizar mantenencias periódicas e inspecciones diarias para verificar anomalías e informará al supervisor.
- Ante la radiación uv, es necesario utilizar pantalón y polera manga larga, gafas con filtro uv, además de aplicar protector solar media hora antes de la exposición y luego cada dos o tres horas durante la jornada laboral.